

CÓMO UTILIZAR UN CORTADOR DE CAJA DE FORMA SEGURA


Técnica de Corte Correcta

- Corta siempre lejos del cuerpo.
- Mantén la mano libre alejada de la trayectoria del corte.
- Haz cortes cortos y controlados, sin forzar la cuchilla.
- Deja que la cuchilla haga el trabajo.



Posición de la Cuchilla

- Extiende la cuchilla solo lo necesario.
- Retrae la cuchilla inmediatamente después de cada corte.



Posición del Cuerpo

- Mantén las cajas por debajo del pecho.
- Mantente de pie con firmeza.
- Nunca cortes hacia tus piernas, pies o el torso.

