




5 MEJORES AHORRADORES DE ENERGÍA EN TIENDAS



1 COMPROBAR FLUJO DE AIRE DE CORTINAS

- Cortinas de aire mantienen temperaturas adecuadas.
- Verifica que las cortinas de aire en exhibidores abiertos funcionan correctamente y que no están bloqueando.



2 CERRAR PUERTAS DE ACCESO

- Puertas abiertas desperdician aire frío y aumentan consumo de energía.
- Cierra inmediatamente las puertas de refrigeradores y congeladores después de usarlos.



3 EVITAR FUGAS EN PUERTAS DE ACCESO

- Espacios en las juntas permiten salida del aire frío.
- Revisa que no haya juntas desgastadas o puertas que no cierran bien.
- Reporta problemas para su reparación.



4 APAGAR ELECTRODOMÉSTICOS

- Electrodomésticos que no se usan siguen consumiendo energía.
- Apaga electrodomésticos que no utilizas (como, máquinas de hotdogs o tostadoras) al final del día o cuando no los necesitas.



5 APAGAR LUCES DE LAS MÁQUINAS EN LA SALA DE DESCANSO

- Luces de máquinas expendedoras consumen energía innecesaria.
- Apaga luces de máquinas expendedoras en horas de menor afluencia o durante la noche, si es posible.



Recuerda: ¡Pequeñas acciones = Grandes ahorros!

Apoya a tu equipo y al medio ambiente consumiendo energía con inteligencia todos los días.

